

PATRICK

MANUAL DE
INSTRUCCIONES
DE USO

MODELOS:
HPK122M / B
HPK292B

HELADERA FRÍO
CONVENCIONAL
1 TEMPERATURA





HAY NUEVOS TIPO DE FAMILIAS TIPO

La familia es la institución más antigua del mundo con tradiciones que van cambiando a través de la historia.


En Patrick lo sabemos porque llevamos muchos años acompañando a las familias argentinas, desde las más típicas a las modernas. Esa modernidad que hace que las familias sean menos comunes, pero más unidas. Que los medio-hermanos vivan juntos. Que el marido de mamá se lo quiera como a un padre. Que el novio de la nena abra la heladera aunque sea la segunda vez que viene a casa. Y otros muchos tipos de familia que se convirtieron en familia tipo. Familias que unidas son mucho más que la suma de quienes participan. Familias que son atípicas. O mejor aún, son nuevos tipos de familias tipo.

Nuevas tradiciones

ÍNDICE

	Medidas de seguridad	4
	Instalación	6
	Instrucciones	9
	Cuidado y Limpieza	12
	Solución a problemas	14
	Certificado de garantía	18


HELADERA FRÍO CONVENCIONAL 1 TEMPERATURA HPK292



Las características dependen exclusivamente del modelo adquirido y pueden sufrir cambios sin previo aviso por parte de la empresa.

PATRICK

HELADERA FRÍO CONVENCIONAL 1 TEMPERATURA HPK122B / M



Las características dependen exclusivamente del modelo adquirido y pueden sufrir cambios sin previo aviso por parte de la empresa.

Características técnicas	HPK 292	HPK 122	Características técnicas	HPK 292	HPK 122
Capacidad BRUTA (Its.)	278 Its.	118 Its.	CLASIFICACIÓN	*	*
Capacidad NETA (Its.)	271 Its.	107 Its.	Sistema de DESHIELO	Cíclica	Cíclica
ALTO (cm.)	152 cm	80 cm	Potencia máx. de lámpara (W)	15 W	15 W
ANCHO (cm.)	64 cm	54 cm	Peso SIN EMBALAJE	41 kg.	28 kg.
PROFUNDIDAD (cm.)	63 cm	63 cm			




MEDIDAS DE SEGURIDAD

PRECAUCIONES GENERALES

EN ESTA SECCIÓN ENCONTRARÁ CONSEJOS PARA UTILIZAR SU NUEVA HELADERA

- Utilice la heladera solo con fines domésticos, para ello ha sido diseñada.
- Siga las instrucciones de este manual en la sección instalación y preste especial atención a la puesta a tierra de la heladera.
- Este producto no debe ser instalado al aire libre, ni siquiera en un lugar protegido por una cubierta ya que puede oxidarse o decolorarse.
- No tire del cable de conexión de la heladera. Para desenchufarla, hágalo sujetando el cuerpo del enchufe o ficha y luego retírela del tomacorriente.
- Este aparato no está destinado para ser usado por personas cuyas capacidades físicas o mentales estén reducidas, o carezcan de experiencia, salvo si tienen supervisión por persona responsable. Los niños deberían ser supervisados, para asegurar que no jueguen con el aparato.
- Desenchufe siempre la heladera antes de realizar cualquier operación de cambio de lámpara y/o Limpieza (ver Pág. 13).

Para cortar totalmente la energía eléctrica, debe desenchufar su heladera.



- Si detectó algún cable dañado, no intente repararlo o reemplazarlo, comuníquese con el Servicio de Asistencia Técnica de la marca.
- Evite tocar la heladera con los pies descalzos o con las manos o pies mojados.
- No conserve en la heladera productos y/o materiales científicos, inflamables, etc.
- No conserve botellas de vidrio o plástico con gas en el freezer. Podrían estallar.
- No utilice aparatos eléctricos dentro de los compartimientos de almacenaje de comida, a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante.



MEDIDAS DE SEGURIDAD

- En caso de dudas sobre el funcionamiento de su heladera, antes de recurrir al Servicio Técnico Autorizado, lea el capítulo “Causas y posibles soluciones” (ver Pág. 14).

COMO DESECHAR APROPIADAMENTE SU HELADERA ANTIGUA

Este aparato no está destinado para ser usado por personas cuyas capacidades físicas o mentales estén reducidas, o carezcan de experiencia, salvo si tienen supervisión por persona responsable.

Los niños deberían ser supervisados, para asegurar que no jueguen con el aparato.

RIESGO Y PRECAUCIÓN

EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA INSTRUCCIÓN PUEDE RESULTAR EN MUERTE O LESIONES GRAVES.

Los refrigeradores viejos o abandonados todavía son peligrosos especialmente para los niños. Ellos pueden quedar atrapados dentro del producto, corriendo el riesgo de sofocación.


La correcta eliminación de este producto evita consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud.

El producto no debe tratarse como un residuo doméstico ya que utiliza ciclopentano como gas aislante.


Es necesario entregarlo en un punto de recolección para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Dar cumplimiento a las leyes municipales vigentes.

Antes de deshacerse de su heladera antigua:


- Corte el cable de alimentación.



- Retire las puertas.



- Deje los estantes en su lugar, para que los niños no puedan entrar.






INSTALACIÓN

COMO INSTALAR SU HELADERA

SIGA LOS CONSEJOS QUE DETALLAMOS A CONTINUACIÓN.

CONEXIÓN DE LA HELADERA

- La heladera que adquirió está preparada para ser conectada a una red de energía eléctrica de 220v/50h.
- Para su funcionamiento, deberá conectarla a un tomacorriente individual; esto significa que del mismo no deben tomar tensión otros artefactos eléctricos y que además no se podrán utilizar prolongaciones ni triples.




- Los aparatos de la clase I, poseen fichas de 3 espigas planas con toma a tierra, para aumentar su seguridad. Por ningún motivo reemplace la ficha

original de tres patas a dos. Estos últimos anulan la puesta a tierra de la heladera.



Ficha de
3 patas



Ficha de
2 patas

- Asegúrese que el tomacorriente de su casa posea una efectiva puesta a tierra. Para ello consulte a un electricista matriculado.
- El rango admisible de tensión es: Mínima: 198V- Máximo: 242V.
- Si las variaciones de tensión no están adecuadas al rango admisible, instale un regulador automático de voltaje con 1000W de potencia.


La instalación eléctrica deberá realizarse siempre respetando las normas de seguridad, asegurándose de que no provocará una sobrecarga en la red.



INSTALACIÓN

UBICACIÓN


- La heladera debe estar alejada de fuentes que generen calor, tales como cocinas, estufas y radiadores.



- Evitar que el gabinete de la heladera reciba rayos del sol directo.
- No instalar a la intemperie.

Los laterales y la parte posterior de la heladera deben estar separados de cualquier otra superficie. Para ello, al ubicarla separe (como mínimo) 10 cms.

- Los laterales a **10 cm** de la pared posterior o trasera (Condensador) y **20 cm** de la parte superior del producto a la superficie horizontal situada inmediatamente por encima del mismo (ver esquema orientativo a continuación).






INSTALACIÓN

NIVELACION Y PREPARACION

- Regule los pies niveladores delanteros a fin de asegurar la estabilidad de la heladera. Para optimizar el funcionamiento los pies delanteros deben regularse con mayor apertura respecto a los pies traseros. Esto genera una pequeña inclinación de su heladera hacia la parte trasera. Ver gráfico explicativo.
- La nivelación de la heladera y el ajuste de los pies niveladores permiten una correcta inclinación mejorando el funcionamiento.
- La inclinación asegura el cierre de las puertas optimizando la temperatura y ahorra energético.



DESMONTAJE DE LAS PATAS

- Si necesita que la heladera sea más baja que 82 cm, lo podrá lograr desmontando las patas. Para remover las patas delanteras desenrosquelas y retírelas. Para retirar los apoyos traseros deberá utilizar un destornillador plano y con cuidado remover estos hacia abajo. Así obtendrá una altura de 81 cm.



INSTRUCCIONES

CONOZCA RAPIDAMENTE EL FUNCIONAMIENTO DE SU NUEVA HELADERA

CONTROL DE LA TEMPERATURA


- Para ajustar la temperatura interior a su gusto, gire el mando teniendo en cuenta que la posición (1) es la correspondiente a temperaturas “más calientes”. Considere que con el mando en posición de máximo frío (7) su heladera no sufrirá daños pero mantendrá temperaturas muy bajas que significan mayor consumo de energía.

Posición	Indicada para	Temperatura ambiente
0	Desconectar la refrigeración	
1 y 2	Frío moderado	Hasta 20°C
2 a 6	Uso normal - días agradables	20°C a 40°C
7	Frío máximo - días calurosos	Más de 40°C

- Procure utilizar la regulación de temperatura adecuada para cada situación, ya que de lo contrario podrá resultar en frío excesivo (desperdicio de energía) o altas temperaturas (condensación interna, alimentos que se echan a perder).
- Siempre que desconecte su heladera del tomacorriente espere por lo menos 10 (diez) minutos para volver a conectarla.
- Cuando realice cargas importantes de alimentos y bebidas, es normal que la heladera funcione continuamente durante mayor tiempo hasta alcanzar las temperaturas deseadas.
- Para mejor conservación de las verduras, colóquelas en bolsas plásticas y almacénelas en el crisper.
- El calentamiento en zonas próximas a los laterales de la puerta y en las paredes externas de la heladera es normal, ya que cuenta con un sistema para evitar la condensación externa (formación de gotas de agua).
- Si hay mucha humedad, pueden formarse gotas. Secar con un paño suave y seco.
- Respete los tiempos de almacenamiento de los alimentos congelados para mantener su valor nutritivo.
- No se apoye sobre las puertas. Las bisagras se pueden desregular, afectando el cierre.
- No coloque alimentos ni líquidos en recipientes abiertos.
- Evite desperdicios, descongelando solo la cantidad de alimento que va a consumir.
- Nunca forre los estantes.
- No coloque objetos sobre la heladera.



INSTRUCCIONES



- Nunca cuelgue ropa, paños u objetos en la parte trasera de la heladera, ya que aumenta el consumo de energía y perjudica su funcionamiento.
- Evite mezclar alimentos frescos con alimentos ya congelados.
- Nunca coloque alimentos calientes en la heladera.
- No vuelva a congelar alimentos ya congelados total o parcialmente.
- Mantenga las puertas abiertas solamente el tiempo necesario.
- Al trabajar con temperaturas predeterminadas por el termostato, es normal que al conectar o desconectar el producto se escuche un crujido.
- El congelamiento sólo conserva, no mejora la calidad del producto.
- Es normal que el condensador y el compresor presenten temperaturas elevadas.
- Verifique siempre que las puertas estén bien cerradas.

- Los ruidos provenientes de la circulación del gas son normales.


DESCONGELAMIENTO

Sistema manual

Realice esta operación mensualmente: dependiendo de la cantidad de hielo que se haya formado en el congelador (5 mm. de espesor máximo).

Como proceder:

1. Desconecte la ficha del tomacorriente.
2. Retire la bandeja que se encuentra debajo del congelador.
3. Quite el tapón de drenaje y coloque nuevamente la bandeja.
4. Coloque un recipiente justo debajo del orificio de drenaje que quedó destapado.





INSTRUCCIONES

5. Retire todos los alimentos, comenzando por los que están en la puerta.
6. Para conservar los alimentos congelados, colóquelos en una caja de telgopor o envuélvalos en hoja de papel aluminio o papel común.
7. Para agilizar el descongelamiento, mantenga las puertas abiertas.
8. Una vez finalizado el descongelamiento, seque el congelador y limpie la parte interna del compartimiento de la heladera y los accesorios. Ver “Cuidado y Limpieza” (Pág. 12).
9. Vuelva a colocar el tapón de montaje.
10. Conecte la ficha al tomacorriente.
11. Coloque el termostato en la posición adecuada.

Nota: Antes de enchufar nuevamente la heladera, luego de efectuar la limpieza, no olvide volver a colocar el tapón de la bandeja del congelador.

Llene las cubeteras impidiendo su rebalse y colóquelas preferentemente en el piso del congelador para mayor velocidad de congelación.

Para desmoldar los cubitos, retuerza ligeramente la cubetera.



CUIDADO Y LIMPIEZA

PATRICK

SIGA LAS INSTRUCCIONES PARA UNA CORRECTA LIMPIEZA Y CUIDADO DE SU HELADERA.

LIMPIEZA EXTERIOR

- Las manijas pueden limpiarse con un paño humedecido en una solución de agua y detergente para vajilla. Para secarlas, hágalo utilizando un paño suave. Para limpiar el gabinete proceda del mismo modo.
- En ambos casos, no utilice solventes ni alcohol; estos productos deterioran los acabados plásticos y la pintura de su heladera.




detergente para vajilla



solventes o alcoholes

- Es recomendable limpiar el condensador una vez al año. Esto mejora el rendimiento de su heladera.
- El condensador puede limpiarse con un cepillo suave o utilizando una aspiradora que le facilite remover el polvo y la pelusa acumulada.



cepillo suave



aspiradora

LIMPIEZA INTERIOR

- Es aconsejable realizar esta limpieza una vez al año como mínimo.

Para ello desenchufe la heladera y repase el Interior del freezer y el refrigerador con una solución de agua tibia y bicarbonato de sodio (15 gr. de bicarbonato por cada litro de agua).

Esto además de limpiarla logrará que los olores se neutralicen.

Bicarbonato de sodio



Agua

Colocar 15 gr. por litro de agua




CUIDADO Y LIMPIEZA

CAMBIO DE LÁMPARA

Como proceder:

1. Desenchufe la heladera.
2. Remueva la lámpara girándola en sentido antihorario, introduciendo los dedos por debajo del protector de lámpara.
3. Sustitúyala por una lámpara original de 15 W máximo con rosca E14 incandescente..
4. Enchufe la heladera y verifique el funcionamiento.





SOLUCIÓN A PROBLEMAS

PATRICK

CAUSAS Y POSIBLES SOLUCIONES

LA HELADERA NO FUNCIONA	Falta de energía.	Verifique el fusible o el disyuntor de la residencia, vea también si el enchufe está conectado al tomacorriente.
	Tensión muy baja / alta (esto puede ser notado por las oscilaciones de luminosidad de los focos de su casa).	Instale un estabilizador automático de voltaje con potencia mínima de 1000 watts.
	Tomacorriente descompuesto	Conecte otro aparato en ese tomacorriente para verificarlo y cambie el enchufe si es necesario.
	Enchufe desconectado.	Conéctelo.
	Cable de alimentación dañado.	Llame al Servicio Técnico autorizado o pongase en contacto con su vendedor.
	El mando de temperatura está en 0.	Ajustelo conforme el ítem “Instrucciones” (Control de la temperatura. Ver pág. 9).
	Ha actuado la protección eléctrica de su casa sobre la línea de tensión a la que está conectada.	Verifique el fusible o el disyuntor de la residencia.

RUIDOS ANORMALES	Instalación en un lugar no adecuado.	Vea el ítem “Instrucciones” (Nivelación y preparación. Ver pág. 8).
	Nivelación en un lugar no adecuado.	Regule las patas estabilizadoras (ver pág. 8).
	Tubos en la parte trasera tocando la pared.	Aleje el producto de la pared (ver pág. 7).

Si el problema persiste comuníquese con nuestro servicio técnico autorizado:
(011) 4489 8900 o 0800 666 6253



SOLUCIÓN A PROBLEMAS

PATRICK

CAUSAS Y POSIBLES SOLUCIONES

REFRIGERACIÓN INSUFICIENTE	La circulación de aire está siendo muy obstruída.	Redistribuya los alimentos evitando sobrecargar los estantes. No forre los estantes con toallas.
	Puertas siendo abiertas con mucha frecuencia.	Abra las puertas solamente cuando sea necesario.
	Control de temperatura en la posición incorrecta.	Ajustelo conforme el ítem “Instrucciones” (Control de temperatura. Ver pág. 9).
CONDENSACIÓN EXTERNA	Elevada humedad del aire ambiente (normal en ciertos climas y épocas del año).	Instale su heladera en un lugar ventilado.
	Mala adherencia del burlete del contorno de la puerta.	Regule las patas delanteras de modo que mantengan la heladera levemente inclinado hacia atrás.
CONDENSACIÓN INTERNA	Apertura de puertas muy frecuente.	Abra las puertas solamente cuando sea necesario.
	Alimentos desembalados y/o recipientes con líquidos sin tapar (humedad excesiva).	Embale los alimentos y/o tape los recipientes.
	Mala adherencia del burlete que recubre el contorno de la puerta.	Regule las patas delanteras de modo que mantengan la heladera levemente inclinada hacia atrás.
	Almacenaje de alimentos calientes en la heladera.	Espera a que descienda la temperatura de los alimentos antes de ponerlos en la heladera.
	Puertas mal cerradas.	Verifique si algún objeto está impidiendo el cierre completo de las puertas. Si es necesario reorganice los alimentos.
	Control de temperatura en la posición incorrecta.	Ajustelo conforme el ítem “Instrucciones” (Control de temperatura. Ver pág. 9).



SOLUCIÓN A PROBLEMAS

PATRICK

CAUSAS Y POSIBLES SOLUCIONES

LOS ALIMENTOS SE RESECAN	Los alimentos no están envueltos o alojados en recipientes.	Embale los alimentos y/o tape los recipientes.
LAMPARA NO ENCIENDE	Lámpara quemada.	Sustituya la lámpara. Vea el ítem “Cuidado y limpieza” (Cambio de lámpara. Ver pág. 13).
EL MOTOR FUNCIONA MUCHO TIEMPO O NO CORTA	La heladera ha sido cargada con gran cantidad de alimentos.	Aguarde hasta estabilizar la temperatura.
	La heladera acaba de ser instalada.	Aguarde hasta estabilizar la temperatura.
	Puertas siendo abiertas con mucha frecuencia.	Abra las puertas solamente cuando sea necesario.
	Puertas mal cerradas.	Verifique si algún objeto está impidiendo el cierre completo de las puertas o nivele la misma. “Instrucciones” (Nivelamiento y preparación. Ver pág 8).
	El mando de temperatura está en posición máximo frío.	Ajústelo conforme al ítem “Instrucciones” (Control de temperatura. Ver pág. 9).
	El condensador requiere limpieza.	Límpielo conforme al ítem “Cuidado y limpieza” (Limpieza exterior. Ver pág. 12).
CANAL DE DESCONGELAMIENTO	Obstrucción de la tapa del canal de descongelamiento.	Límpiarla. Destapar el conducto con 1/2 vaso de agua tibia cada 15 días



SOLUCIÓN A PROBLEMAS

PATRICK

ALGUNOS RUIDOS SON CONSIDERADOS PROPIOS DEL FUNCIONAMIENTO DE LA HELADERA. A CONTINUACIÓN, PRESENTAMOS UNA TABLA DESCRIPTIVA DE LOS RUIDOS CARACTERÍSTICOS DEL FUNCIONAMIENTO

CRUJIDOS

Los crujidos pueden ser debidos al desprendimiento del hielo que es formado en el compartimento freezer. Es el mismo ruido que ocurre cuando cubitos de hielo son retirados del freezer y expuestos a temperatura ambiente.
Los traqueteos pueden aun ocurrir en el momento en el que el compresor conecta o desconecta.

RUIDOS DEL COMPRESOR

Ruido característico de motor. Significa que el compresor está en funcionamiento.

Importante

Variaciones en el tiempo que el compresor queda encendido son normales. Este tiempo varía en función de varios factores: cantidad de alimentos almacenados, días fríos o calientes, cantidad de aperturas de puerta.

RUIDOS DE EXPANSIÓN DEL GAS

Ruido característico de la expansión del gas en el sistema de refrigeración. Es un ruido semejante al generado cuando se llena un globo de aire.

RUIDOS DEL SISTEMA DE DESCONGE- LAMIENTO

Ruido característico de agua escurriendo. Ocurre cuando la heladera está haciendo el descongelamiento automático.

CERTIFICADO DE GARANTÍA

Durante el plazo de 12 meses a partir de la fecha de compra de este aparato, KRONEN INTERNACIONAL S. A. fabricante y/o importador de este producto, garantiza y se compromete frente al comprador original a reparar o reponer la pieza cuya defectuosidad obedezca a causas de fabricación. Se entiende por reponer a la sustitución de la pieza por otra igual o similar a la original y que a juicio de KRONEN INTERNACIONAL S.A. asegure el correcto funcionamiento de la unidad, no obligándose la Empresa al cambio de la unidad completa. La garantía quedará anulada si los defectos, fallas mecánicas o deterioros fueran ocasionados por uso abusivo, mal manejo y exceso o caída de tensión. Caducará igualmente la validez de este certificado ante los casos de negligencia del adquirente, intervención de personal ajeno al servicio técnico autorizado, cambio de propiedad, cambio de domicilio no informado, enmiendas o raspaduras en los datos consignados en este certificado o la factura de compra. Las reparaciones se realizarán en un plazo máximo de (30) días del recibo fehaciente de solicitud de reparación en nuestro Departamento de Servicio Técnico o Centro de Servicio Autorizado, quienes otorgan el número de “orden de servicio” correspondiente. Este plazo podrá ampliarse por razones de fuerza mayor y casos fortuitos. En el caso de que las reparaciones no puedan efectuarse en el domicilio del comprador original. KRONEN INTERNACIONAL S.A. se hará cargo de los costos del flete y seguro necesarios para el traslado del producto a nuestros talleres o Centros de Servicio Autorizados en un radio máximo de 50 Km. de los mismos. Toda intervención de nuestro personal realizada a pedido del comprador, dentro del plazo de esta garantía, que no fuera originada por falta o defecto cubierta por este certificado, deberá ser abonada por el interesado de acuerdo a la tarifa vigente. Se deja constancia de que la garantía no cubre daños ocasionados al interior y exterior del gabinete producidos por roturas, golpes, rayaduras, etc., como así tampoco los plásticos y accesorios, las lámparas, ni los daños ocasionados por deficiencias o interrupciones que afecten el circuito eléctrico de conexión, o si los daños fueran producidos por causa de fuerza mayor o caso fortuito, y los ocasionados por mudanzas o traslados. En ningún caso, KRONEN INTERNACIONAL S.A. asume responsabilidad por ningún daño y/o perjuicio, sea directo o indirecto que pudiesen sufrir el adquirente, u ocasionar usuarios a terceros en relación al bien, no pudiendo interpretarse esta garantía como generadora de obligaciones distintas a las expresamente indicadas en el presente certificado de garantía.

RESPONSABILIDAD NORMAL DEL COMPRADOR ORIGINAL

1. Para que este certificado sea válido es imprescindible que el usuario acredite ante el Servicio técnico autorizado por KRONEN INTERNACIONAL S.A. la fecha de compra mediante la factura oficial de compra del aparato. KRONEN INTERNACIONAL S.A se reserva el derecho de cotejar la exactitud de estos datos con los registros de control de salida de la Empresa.
2. Antes de instalar y usar el aparato, lea cuidadosamente el manual de instrucciones, use la instalación que se adjunta y respete sus indicaciones.
3. Conecte correctamente el toma de alimentación previsto con conexión del cable a tierra.
4. Verifique que la tensión de línea corresponda a 220V y 50 Hz.

IMPORTANTE

1. El presente certificado anula cualquier otra garantía implícita o explícita por la cual y expresamente no autorizamos a ninguna otra persona, Sociedad o Asociación a asumir por nuestra cuenta ninguna responsabilidad con respecto a nuestros productos.
2. Hacemos constar que esta unidad ha sido diseñada para uso familiar. Por tal motivo, su uso comercial, industrial o afectación a cualquier otro tipo de utilización, no está amparado por esta garantía.
3. Cualquier gestión judicial a que pudiera dar lugar la presente, será resuelta ante la Justicia Ordinaria de Capital Federal.

HELADERAS

1 TEMPERATURA

Encontrá
tu modelo Patrick.



HPK 122B




HPK 122M



HPK 292B

PATRICK

Conocé todos los productos que tenemos para tu hogar.



Servicio de Asistencia Técnica

**Pedidos de Service y Venta de
Repuestos Legítimos**

Dirección: Valentín Gómez 151 (1706)
Haedo - Pcia. de Buenos Aires

Telefono: (011) 4489 8900
0800 666 6253



patrick.com.ar

PATRICK